


# ios 手機無線投影使用手冊

1. 若要使用電腦投影，請先開電腦再開投影機
2. 若要切換電腦投影與手機投影請按面板按鈕切換來源



3. 若要直接用手機投影不須開電腦，只需開起投影機，會顯示此畫面



4. 開啟螢幕鏡像輸出即可  
安卓手機無線投影使用影片請詳見網站